BNC Tester

Beschreibung

Durchgangprüfer für Videokabel mit BNC Stecker

Anleitung

1. Kabel einstecken
2. an Kabel wackeln
3. grüne LED = alle Leiter haben Durchgang
4. rote LED = Leiter ist unterbrochen



Bei der grünen LED glimmen die beiden oberen roten - das ist Schaltungsbedingt und zeigt KEINEN Defekt des Kabels!

From:
https://docs.2eyetec.com/wiki/ - **2EyeTec Manuals**

Permanent link:
https://docs.2eyetec.com/wiki/electronic/bnctester?rev=1601202480

Last update: **2020/09/27 12:28**