


Wie bemisst sich die Kabellänge?

Die bei den Kabeln angegebene bzw. vom Kunden gewünschte Kabellänge bemisst sich immer vom Ende des einen Steckers zum Ende des anderen Steckers.



Bei Steckern mit Knickschutztülle aus Gummi, ist es die hintere Spannmutter. Die Stecker werden nicht zur Kabellänge hinzugerechnet.

Fertigungsbedingt hat die Kabellänge eine Toleranz von 1-2cm.

From:
<https://docs.2eyetec.com/wiki/> - **2EyeTec Manuals**



Permanent link:
<https://docs.2eyetec.com/wiki/de/techinfo/kabellaenge>

Last update: **2022/06/05 17:27**